

Le, 6 Janvier 1964

Société Anonyme
ANDRE CITROEN
Capital : 302.460.000 Francs

117 à 167, Quai André Citroën
PARIS XV^e

NOTE TECHNIQUE

A MM. LES CONCESSIONNAIRES

N° 17 - D

METHODES REPARATIONS

CONFIDENTIELLE
(Droits de reproduction réservés)

DS TOUS TYPES

et

ID TOUS TYPES

CARROSSERIE

Modification des garnitures d'insonorisation

Depuis Novembre 1963, les garnitures d'insonorisation sous tapis AV, sous tapis AR et sur fond de coffre sont modifiées.

PIECES DETACHEES :

Le remplacement d'une garniture d'insonorisation actuelle complète (Ravioli " KELLER ") n'est pas possible sans moyens industriels.

Le Service PIECES DETACHEES continue donc à fournir les garnitures en feutre de jute enduit d'acétate qui devront être utilisées en " Réparation " pour remplacer les garnitures en " Ravioli KELLER ".

REPARATION :

Dans le cas où une garniture d'insonorisation en " Ravioli KELLER " a été détériorée, elle peut être réparée de la façon suivante :

1er cas : Accroc très peu important (sans coupure de la trame).

- Ramollir les contours de la partie détériorée en chauffant à l'aide d'une lampe infra-rouge jusqu'à 90 à 100 degrés.
- Tasser et égaliser les bords à l'aide d'une spatule en bois ou métallique (voir NOTE).

2ème cas : Accroc peu important (sans coupure de la trame).

- Ramollir, comme dans le 1er cas, les contours de la partie détériorée à l'aide d'une lampe infra-rouge.
- Tasser la matière et compléter par un bouchage avec du mastic " ADERIT KELLER " étendu au pinceau ou à la spatule (voir NOTE).

3e cas : Déchirure importante avec coupure de la trame.

- Se procurer de la trame et de l'insonorisant I.F.F. KELLER de 1 mm, d'épaisseur.
- Découper un rectangle de trame dépassant d'environ 2 cm. les bords de la déchirure.
- Découper un rectangle d'insonorisant I.F.F. légèrement plus grand que celui de trame (1 à 2 cm. de plus).
- Poser la trame sur la déchirure, puis l'insonorisant.
- Ramollir les contours de la plaque d'insonorisant à l'aide d'une lampe infra-rouge.
- Lisser à la spatule les bords de la pièce rapportée (voir NOTE).

NOTE : 1°) **Utilisation d'une spatule :** Si l'on utilise une spatule métallique, tremper de temps en temps la lame dans l'eau pour éviter que la matière colle dessus.

2°) **Fournisseur des produits de Réparation :**

La trame portant le nom de CREANETTE POLYESTER et l'insonorisant I.F.F. sont vendus par :

ETABLISSEMENTS KELLER

21, quai de Boulogne

BOULOGNE-SUR-SEINE

Tél. : MOlitor 65-10